

スーパーハリー補強計算データ入力手順

1. ゼネコン・現場名・設計事務所名を入力する（全角で入力、半角は不可）
2. 梁種別を選択する（地中梁、一般梁）
3. 鉄筋の種別を選択する（1～4は主筋・A～BはS. T. P.）
4. 貫通孔径を入力する
5. SH-Z 計算式の選択（説明資料注1 参照）
6. 大梁・小梁フラグの選択（自動式の場合のみ）
7. 梁名を入力（同一梁名は入力不可）
8. 梁幅×梁せいの入力（半角）
9. 上端筋・下端筋の本数入力及び鉄筋径選択（説明資料注2, 3 参照）
10. S. T. P. の本数入力及び鉄筋径選択・ピッチ入力（端部・中央で配筋が異なる場合は、端部・中央別々に入力）
11. コンクリート強度の入力（設計基準強度）
12. 内法スパン長の入力
13. $QL \cdot M / Qd$ ・孔際あばら筋本数・安全割増係数・スラブ筋・鉄筋上限強度の御指定がある場合は入力する（説明資料注4, 5 参照）